



GDEMI serie 5000

Sistema di Demineralizzazione a resine intercambiabili

Sistemi di demineralizzazione GDEMI serie 5000, con Conducimetro digitale.



MADE IN ITALY

Campi di applicazione

- Accumulatori, batterie
- Autoclavi
- Celle Climatiche
- Ospedali e cliniche
- Industrie galvaniche, elettroniche, cosmetiche, chimiche
- Acquari
- Nebbie Saline
- Laboratori di ricerca ed analisi
- Restauro

Principio di Funzionamento

L'acqua in ingresso attraversa un letto misto di resine ad alta capacità di scambio che bloccano cationi e anioni. Si ottiene, così, un'acqua di elevata purezza con una Conducibilità media di 0,2 µs/cm.

Costruzione

Colonna in materiale composito rinforzato
 Attacchi ¼" 30L
 Attacchi ¾" 50L

Servizio di Ricarica

GDEMI-5300X05 Rigenerazione Resine Colonna 30L, presso il nostro laboratorio
 GDEMI-5500X05 Rigenerazione Resine Colonna 50L, presso il nostro laboratorio
 GDEMI-5300X01 Scatola per trasporto in sicurezza del Demineralizzatore, riutilizzabile per la rigenerazione
 GDEMI-5500X01 Scatola per trasporto in sicurezza del Demineralizzatore, riutilizzabile per la rigenerazione

Fornitura di Resine

GDEMI-5300X07 Carica di Nuove Resine 30L (Smaltimento Resine Esauste a cura del Cliente)
 GDEMI-5500X07 Carica di Nuove Resine 50L (Smaltimento Resine Esauste a cura del Cliente)

Caratteristiche tecniche

Modello	Portata max l/h	Resa (l)				Dimensioni (mm)
		10°F	20°F	30°F	40°F	
GDEMI-5300XXX	250	5000	2500	1600	1200	Ø 203 h 1330
GDEMI-5500XXX	500	8000	4000	2500	2000	Ø 255 h 1330

Colonna Demineralizzatrice

E' consigliabile con l'acquisto del GDEMI dotarsi di una colonna demineralizzatrice di scorta, in questo modo quando la colonna montata sull'impianto sarà esaurita, si potrà provvedere alla sostituzione immediata senza interruzioni dell'erogazione dell'acqua trattata. Una volta esaurita la colonna andrà inviata presso la ns. sede per la rigenerazione della resina.

GDEMI-5300X03 Option Colonna 30L di riserva

GDEMI-5500X03 Option Colonna 50L di riserva

GDEMI-5300OP2 Option Staffa Inox 30L per fissaggio a Muro, fissaggio a cura dell'utilizzatore

GDEMI-5500OP2 Option Staffa Inox 50L per fissaggio a Muro, fissaggio a cura dell'utilizzatore

GDEMI-5000C01 Option Filtro In e Filtro Out, attacchi 3/4", montaggio a cura dell'utilizzatore

GDEMI-5000C02 Option Cartuccia Filtrante